

AUSSENLEUCHE
EXTERIOR LUMINAIRE


Planglas

SR 50/100/200

5NA 551/552/553 0-0XG

1. Sicherheitsseil

Safety cable




2. Öffnen und Entsichern

To open and release

A. Seil vom Schraubenkopf loesen
Remove cable from screw head

Upon closing the frame resecure cable

B. Beim Schliessen des Rahmens Seil wieder einhängen



AUSSENLEUCHE
EXTERIOR LUMINAIRE


Planglas

SR 50/100/200

5NA 551/552/553 0-0XG

1. Sicherheitsseil

Safety cable



2. Öffnen und Entsichern

To open and release

A. Seil vom Schraubenkopf loesen
Remove cable from screw head

Upon closing the frame resecure cable

B. Beim Schliessen des Rahmens Seil wieder einhängen

